

SIKKERHETS PROPP/BRIKKE

Ref nytt feltreglement 2009 punkt 8.25.7.8 Forflytning

Ved forflytning mellom standplasser skal våpen og magasin(er) være pakket ned i hylster, veske, bag, ryggsekk, futteral, koffert eller lignende. Det tillates at våpenet bæres i hånden, men da skal våpenet være plagget med godkjent plugg.



Dette er besluttet på grunnlag av økt sikkerhet, da vi har hatt flere nesten ulykker, og på bakgrunn av tilbakemeldinger fra skyttermiljøet. Vi skal føle oss trygge på banene og i feltløypen, derfor må nå alle enten bruke veske, bag, hylster etc. ved forflytting mellom standplassene. Meningen er at våpenet ikke skal være synlig uten at det er synlig sikret. Ved bruk av Plugg eller Brikke vil alle kunne se at våpenet er sikret når våpenet blir båret i hånden rundt på baneområdet eller i feltløypen. Med Brikke i revolveren eller propp i pistolen sperres alle funksjoner og avfyrings muligheter.

Det finnes forskjellige plugger på markedet, flere typer og fabrikater. Da dette er nytt i Norge vil vi vise litt hva som er tilgjengelig på markedet pr i dag. Sverige og Danmark har dette vært gjeldene i en periode nå og det svenske forbundet har laget sine egne propper og brikker. Vi vil ikke gjøre dette, men viser her også en propp som finnes på markedet i Norge i dag.



Ved bruk av Propp eller Brikke vil du som tidligere kunne holde våpenet i hånden mellom standplassene, men det vil være noen retningslinjer for bruk som vi vil presentere her:

Under konkurransen

Under pågående stevne skal P/B sitte i våpenet unntatt mellom kommandoene ladning og tøm magasin/tønne. P/B settes i ved kommando "tøm magasin/tønne" Ved visitering skal pluggen være satt på plass. På revolveren er tønne stengt og hanen lukket. På pistolen, sluttstykket er "lukket" mot proppen og magasinet er ute. Skytteren holder opp våpenet vel synlig for Skytelederen/funksjonæren som da lett kan se flippen på P/B.





Denne tyske modellen kan kjøpes hos Børselars, og koster ca 60,-

Oversikt over tilgjengelige Propper/Brikker



Svensk modell: koster ca 15-20 kr

Propp til pistoler Kaliber

- Nr 1 .22
- Nr 2 .32 SWL, .32 ACP
- Nr 4 9 mm P, 9x21, 7,65 P, .38 Super Auto, 380 ACP
- Nr 7 10 mm Auto, .40 SW, .41 AE
- Nr 9 .45 ACP

Propp til revolver og single-action revolver(21.22 og 23)

- Nr 21 .45 LC SA
- Nr 22 .44 SA
- Nr 23 .357 SA
- Nr 27 SW m17, m617 (.22)
- Nr 28 SW m27, m28
- Nr 29 Universalpropp revolver .38/.357

Brikke

Passer til revolvere

- Nr 11 SW m586, m686, m29 m fl 14,3 mm
- Nr 12 SW m14 (K 38), m16 m fl 14,3 mm
- Nr 15 Colt Python, Anaconda m fl 15,2 mm
- Nr 18 Ruger RH, Ruger SRH 13,3 mm
- Nr 19 Manurhin MR73, Manurhin MR96, Ruger GP 100 13,0 mm
- Nr 20 SW m19 14,3 med mer



Til Single-action revolvere kan propp nr 21,22 og 23 benyttes

For visse våpen modeller kan P/B behøve en etterjustering for å passe perfekt. Det viser seg for eksempel at sirkelformen på Brikke 12 behøver å files ned ca 1,5mm (forslagsvis på begge sider) for at den skal passe til enkelte modeller S&W Kal. 38.